Benutzerhandbuch

3kW Hybrid PV Wechselrichter HX-3000




Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
2.	Wichtige Sicherheitshinweise	2
3.	Lieferinhalt und Produktübersicht	4
	3-1. Lieferumfang	4
	3-2. Produktübersicht	4
4.	Installation	5
	4-1. Auswahl des Montageorts	5
	4-2. Wechselrichtermontage	5
5.	Anschluss an das öffentliche Netz	7
	5-1. Vorbereitungen	7
	5-2. Anschlussarbeiten	7
6.	Anschluss der PV-Anlage	8
7.	Anschluss der Batterien	9
8.	Anschluss der Verbraucherleitung "Last"	10
9.	Kommunikation	12
10.	Inbetriebnahme	13
	11-1. Display/Interface	15
	11-2. LCD Informationsübersicht	15
	11-3. Funktionen der Tasten	17
	11-4 Bedienung des Abfragemenüs	17
12.	Lademanagement	28
13.	Wartung & Reinigung	30
14.	Fehlerbehebung	32
	14-1. Liste der Warnungen	32
	14-2. Fehlercodes	33
15.	Technische Spezifikationen	38

1. Einleitung

Der Photovoltaik Wechselrichter HX-3000 stellt Strom aus 3 verschiedenen Quellen zur Verfügung: Photovoltaik, Batterie und aus dem öffentlichen Netz. Wenn genügend PV-Strom zur Verfügung steht, werden alle an "Last" (Verbraucher) angeschlossenen Geräte damit versorgt und die Batterien aufgeladen. Steht nicht genügend PV-Strom zur Verfügung, wird die "Last" aus den Batterien und/oder vom öffentlichen Netz versorgt.



1 = PV Anlage 4 = Verbraucher

2 = HX-3000 Wechselrichter 5 = Stromzähler

3 = Energiespeicher 6 = Öffentliches Netz

Abhängig von der jeweiligen Versorgungssituation, stellt der HX-3000 Wechselrichter durch PV Module, Batterie und dem öffentlichen Netz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zur Verfügung. Bei ausreichender PV Leistung kann überschüssige Energie zusätzlich in öffentliche Netz zurückgespeisst werden. Es dürfen nur Mono- bzw. Polykristalline Module verwendet werden.

Im Bild 1 sehen sie ein einfaches Funktionsdiagramm für eine typische HX-3000 Wechselrichter Installation.

Hinweis: Liegt die PV Eingangsspannung unter 250V, kann der Wechselrichter nicht die Gesamtleistung von 3kW zur Verfügung stellen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Vor Verwendung bzw. Installation des Wechselrichters, lesen Sie bitte alle Hinweise auf dem Gerät und das gesamte Handbuch. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem leicht zugänglichen Ort und in der Nähe des Gerätes auf.

Die beschriebenen Tätigkeiten sind nur von qualifizierten Personen durchzuführen.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Folgende Regeln beachten:

WARNUNG! Beschreibt Bedingungen oder Verfahrensweisen, welche zu Personenschäden führen können;

VORSICHT! Beschreibt Bedingungen oder Verfahrensweisen, welche zur Beschädigung dieses angeschlossenen Gerätes führen kann



WARNUNG! Vor der Installation und Verwendung des Wechselrichters, lesen Sie alle Anweisungen und Vorsichtshinweise auf dem Wechselrichter und in diesem Handbuch durch.



WARNUNG! Dieser Wechselrichter ist schwer. Er sollte von mindestens 2 Personen gehoben werden.





VORSICHT! Der autorisierte Installateur muss vor jeder Arbeit am oder im Wechselrichter die AC und DC Stromkreise abschließen bzw. stromfrei schalten. Das alleinige Abschalten des Wechselrichters schütz nicht vor Stromschlägen. Nach jeder Stromfreischaltung des Wechselrichters sollte 5 Minuten gewartet werden, um sicherzustellen, dass alle Kondensatoren stromfrei sind.





VORSICHT! Zerlegen sie den Wechselrichter nicht. Es enthält keine zu wartenden Teile. Im Falle einer Zerlegung, besteht die Gefahr eines Stromschlags und Feuers, außerdem verfällt die Herstellergarantie.





VORSICHT! Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Verkabelung in einem guten Zustand und nicht unterdimensioniert ist. Installieren Sie niemals defekte oder minderwertige Kabel.



VORSICHT! Bei hohen Temperaturen können die Kühlkörper des Wechselrichters eine so hohe Temperatur erreichen, dass Verbrennungen der Haut möglich sind. Installieren Sie den Wechselrichter deshalb nicht in leicht zugänglichen Bereichen.



VORSICHT! Verbauen Sie nur empfohlenes Installationszubehör. Andererseits besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden.



VORSICHT! Um Feuer zu vermeiden, decken Sie den Wechselrichter niemals komplett oder teilweise ab.



VORSICHT! Betreiben sie den Wechselrichter nicht mehr, wenn er einen harten Schlag erhalten hat, fallen gelassen wurde, oder in einer anderen Weise beschädigt wurde. Ist der Wechselrichter beschädigt, fordern Sie ein RMA Formular an.

Symbols used in Equipment Markings

	Beachten Sie die Betriebsanleitung
<u>^</u>	Achtung, Gefahr
Achtung, Gefahr eines Stromschlags	
<u>A</u> ()	Achtung, Gefahr eines Stromschlags, zeitgesteuerte Entladung
	Achtung, heiße Oberfläche


2. Lieferumfang und Produktübersicht

3-1. Lieferumfang

Überprüfen Sie das Gerät vor der Installation auf sichtbare Beschädigungen. Achten Sie darauf, dass nichts an der Verpackung beschädigt ist. Sie sollten folgende Elemente im Paket erhalten haben:



3-2. Produktübersicht



- 1) PV Anschluss
- 2) Anschluss für das öffentl. Netz
- 3) Batterieanschluss
- 4) Verbraucher "Last" Anschluss
- 5) RS-232 Kommunikationsschnittstelle
- 6) USB Kommunikationsschnittstelle
- 7) Erweiterungssteckplatz
- 8) LCD Display (Lesen Sie im Kapitel 10 über die LCD-Funktionen nach)
- 9) Bedienknöpfe

3. Installation

4-1. Auswahl des Montageorts

Beachten Sie bitte folgende Punkte für die Auswahl des Montagorts:

- keine leicht entflammbare Unterkonstruktion
- feste Oberfläche
- nicht im Wohnbereich, der Wechselrichter erzeugt Betriebsgeräusche (Lüfter)
- in einer Höhe, in welcher das Display jederzeit abgelesen werden kann
- Mindestabstand zur Seite 20 cm, 50 cm über dem Wechselrichter dadurch wird eine ordnungsgemäße Luftzirkulation gewährleistet
- Staub und Schmutz können die Leistung des Wechselrichter stark beeinflussen
- Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 40°C gewährleiset einen optimalen Betrieb
- Vertikale Montage ist zu beachten
- Verwenden Sie nur geeignete Kabel für die Anbindung an das Netz
- Nicht im Außenbereich montieren, der Wechselrichter ist nur für den Innenbereich konzipiert (IP20)
- Montieren Sie den Wechselrichter an einem Ort der den spezifizierten Temperatur und Luftfeuchtigkeitswerten entspricht (Bitte lesen Sie in den Gerätespezifikationen nach, welche Limits gelten)

4-2. Wechselrichtermontage

WARNUNG!! Der Wechselrichter ist schwer! Bitte Vorsicht beim Herausheben aus der Verpackung!


Die Wandmontage muss mit geeigneten Schrauben durchgeführt werden. Montieren Sie die Wandhalterung so, dass der Wechselrichter leicht eingehängt werden kann. Danach muss der Wechselrichter gut verschraubt werden.

Der Wechselrichter kann nur in einer geschlossenen, elektrischen Betriebsstätte verwendet werden.


WARNUNG!! BRANDGFFAHR.

Nur geeignet für die Montage auf Beton oder anderen nicht-brennbaren Oberflächen.


 Bohren Sie vier Löcher an den markierten Punkten und setzen Sie vier Schrauben



3. Überprüfen Sie den sicheren Sitz des Wechselrichters



2. Bringen Sie die Montagelöcher des WR über die 4 Schrauben an der Wand



Empfohlene Schraubengröße



5. Anschluss an das öffentliche Netz

5-1. Vorbereitungen

Vor dem Anschluss an das öffentliche Netz, installieren Sie unbedingt einen zusätzlichen AC Trennschalter zwischen dem WR und dem öffentlichen Netz. Dies stellt sicher, dass sie den Wechselrichter sicher vom Netz trennen können.

Hinweis: Obwohl der WR mit einer 250VAC/30A (F6 auf Bauteil PCB, 250VAC/30A Sicherung versehen ist, ist es aus Sicherheitsgründen notwendig, einen zusätzlichen Schalter zu verbauen. Verwenden Sie einen 250VAC/30A Schalter.

Hinweis: Die Überspannungskategorie des AC-Eingangs ist III. Es sollte mit der Stromverteilung verbunden werden.

WARNUNG! Es ist sehr wichtig, dass zur Systemsicherheit und für eine einwandfreie Funktion, Kabel mit dem entsprechenden Querschnitt verwendet werden. Empfohlene Kabelvoraussetzungen für die AC-Leitung:

Modell	HX-3000
Nenn-Netzspannung	208/220/230/240 VAC
Leitungsquerschnitt (mm²)	≥3.35
AWG Nr.	10 - 12

5-2. Anschlussarbeiten

Schritt 1: Prüfen Sie die Netzspannung und –frequenz mit einem geeigneten Messgerät. Es sollte dieselben Werte ergeben wie auf dem Wechselrichter bzw. dem Datenblatt angegeben sind.

Schritt 2: Schalten Sie den Lasttrenner ab.

Bild 2

Schritt 3: Isolieren Sie das Kabel 8mm, auf allen drei Leitern ab. Kürzen Sie den Phasen- "L" und Neutralleiter "N" um 3mm. Bild 2

Schritt 4: Verbinden Sie die Kabel, entsprechend der angegebenen Markierung an der Blockklemme. Verbinden Sie zuerst den Erdungleiter "PE".

L→LINE (braun oder schwarz)

→Erdung (gelb und grün)
N→Neutral (blau)



DIIUS

Schritt 5: Überprüfen Sie die Kabel auf festen Sitz. Der Referenzanzugsmoment ist 0,82N/m.

VORSICHT: Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Erdungsleiter tatsächlich geerdet ist. Unerheblich ob der Wechselrichter am öffentlichen Netz angeschlossen ist oder nicht.

6. Anschluss der PV-Anlage

VORSICHT: Installieren Sie einen separaten DC Sicherung, zwischen dem Wechselrichter und der PV-Anlage, bevor Sie die PV-Anlage im Wechselrichter anschließen.


Hinweis: Verwenden Sie eine 600VDC/25A Sicherung.

Hinweis: Die Überspannungskategorie der PV Eingangs ist II.

WARNUNG! Dieser Wechselrichter ist nur mit mono- oder polykristallinen PV-Modulen zu betreiben, nur Klasse A Module. Schließen Sie keinen anderen PV-Module an. Um Schäden zu vermeiden, prüfen Sie die PV Installation auf Ableitstöme.

Die PV Installation muss unbedingt geerdet sein.


Schritt 1: Überprüfen Sie die Eingangsspannung der PV Anlage. Die Spannung sollte zwischen 250 und 450VDC liegen. Dieses System kann mit nur einem String verbunden werden. Stellen Sie sicher, dass der max. PV Strom 13A nicht übersteigt.



VORSICHT: Das Übersteigen der maximalen Eingangsspannung kann den Wechselrichter zerstören. Überprüfen Sie deshalb die PV- Anlage bevor Sie diese anschließen.

Schritt 2: Öffnen Sie die DC-Sicherung.

Schritt 3: Isolieren Sie das Plus- und Minuskabel jeweils um 10 mm ab. Siehe Bild 5.



Schritt 4: C Überprüfen Sie die Polarität der Leitungen genau. Jetzt schließen Sie die Plus-Leitung und danach die Minus- Leitung an der jeweils passenden Seite der PV-Anschlussblockklemme an. (Siehe Bild 6)

Schritt: Überprüfen Sie den festen und korrekten Sitz der Kabel. Der Referenzanzugsmoment ist 2.04N/m.

Warnung! Es ist sehr wichtig, dass zur Systemsicherheit und für eine einwandfreie Funktion, Kabel mit dem entsprechenden Querschnitt verwendet werden.

Leit	:ungsquerschnitt (mm²)	AWG Nr.
≥3.	35	6 - 12




Bild 6

VORSICHT: Niemals die Blockklemmen des Wechselrichters berühren. Dies kann zu einem tödlichen Stromschlag führen.

VORSICHT: Um einen Stromschlag zu vermeiden, berühren Sie niemals die Anschlüsse am Wechselrichter.

7. Anschluss der Batterien

VORSICHT! Installieren Sie eine separaten DC Sicherung, zwischen dem Wechselrichter und den Batterien, bevor Sie die PV-Anlage im Wechselrichter anschließen.

Hinweis! Verwenden Sie NUR: AGM, Blei-Säure- oder Gel-Batterien!


Bitte überprüfen Sie die maximale Ladespannung, bevor Sie den Wechselrichter in Betrieb nehmen. Bei Verwendung von Lithium-Eisen-Batterien oder NiCd-Batterien, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Hinweis! Verwenden Sie eine 60VDC/100A Sicherung. Befolgen Sie folgende Schritte zum Anschluss der Batterien:

Schritt 1: Überprüfen Sie die nominale Spannung der Batterien. Die nominale Spannung des Wechselrichters ist 48VDC.

Schritt: Verwenden Sie für die Plusleitung ein rotes Kabel und für die Minusleitung ein schwarzes. Isolieren Sie beide Batteriekabeln um 12 mm ab und bringen je eine Ringkabelschelle an. (Siehe Bild 7)

Schritt 3: Entsprechend der Anschluss Beschriftung,



9

bringen Sie nun das Plus- und Minuskabel mit der Ringschelle an der Wechselrichter-Klemme an.

Rotes Kabel auf Klemme + Schwarzes Kabel auf Klemme -

Schritt 4: Vergewissern Sie sich, dass die Kabel gut befestigt sind. Der Referenzanzugsmoment ist 2.04N/m.

Warnung! Es ist sehr wichtig, dass zur Systemsicherheit und für eine einwandfreie Funktion, Kabel mit dem entsprechenden Querschnitt verwendet werden.

Modell	HX-3000
Nenn-Netzspannung	208/220/230/240 VAC
Leitungsquerschnitt (mm²)	≥13.3
AWG Nr.	≤6

8. Anschluss der Verbraucherleitung "Last"

WARNUNG! Es ist sehr wichtig, dass zur Systemsicherheit und für eine einwandfreie Funktion, Kabel mit dem entsprechenden Querschnitt verwendet werden. Empfohlener Kabelguerschnitt mindestens 16mm2 bei max. 50cm Länge.

The state of the s		
Modell	HX-3000	
Nenn-Netzspannung	208/220/230/240 VAC	
Leitungsquerschnitt (mm²)	≥3.35	
AWG Nr.	10 - 12	

Schritt 1: Isolieren Sie das Kabel 8mm, auf allen 3 Leitern ab. Kürzen Sie den Phasen- "L" und Neutralleiter "N" um 3mm. Siehe Bild 10.

Schritt 2: Verbinden Sie die Kabel, entsprechend der angegebenen Markierung an der Blockklemme. Verbinden Sie zuerst den Erdungsleiter "PE".





Bild 9

Schritt 3: Überprüfen Sie die Kabel auf festen Sitz. Der Referenzabzugsmoment ist 0.82 N/m.

L→LINE (braun oder schwarz) — → Erdung (gelb-grün)

N→Neutral (blau)



Vorsicht! An diesem Anschluss dürfen nur AC-Verbraucher angeschlossen werden, auf keinem Fall darf das öffentliche Netz angeschlossen werden.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass der L-Stecker mit dem AC-Ausgangsanschluss und der N-Stecker mit dem AC-Ausgangsanschluss verbunden werden. Der G-Stecker sollte auf Erdung der Last verbunden werden. NICHT falsch verbinden.

Vorsicht! Dieser Wechselrichter darf nicht parallel mit weiteren WR an einer Last-Phase betrieben werden. Dadurch könnte es zu einem Schaden des Wechselrichters kommen.

9. Kommunikation

Der Wechselrichter ist mit RS232, USB und mit einem Steckplatz für alternative Kommunikationsschnittstellen, die mit einem PC und einer entsprechenden Software kommuniziert, ausgestattet. Dieser intelligente Steckplatz ist geeignet, um eine SNMP-Karte oder eine Modbus-Karte zu installieren. Folgen Sie den Anweisungen unten, um die Kommunikation zu verbinden und die Software zu installieren.

Für die RS232-Kommunikation, sollten Sie ein DB9 Kabel wie folgt verwenden:



Für die USB-Kommunikation, sollten Sie ein USB-Kabel wie folgt verwenden:



Für eine SNMP oder MODBUS-Karte sollten Sie ein RJ45 Kabel wie folgt verwenden:



Bitte verschaffen Sie sich Zugang zu der Software-Download-Seite und laden Sie die Überwachungssoftware herunter. Ausführliche Informationen finden Sie im nächsten Kapitel aufgeführt. Nachdem die Software installiert wurde, können Sie die Überwachungssoftware starten und Daten durch den Kommunikationsanschluss entnehmen.

10. Inbetriebnahme

Schritt 1: Überprüfen Sie folgende Punkte vor der Inbetriebnahme:

- Wechselrichter sollte sicher und fest montiert sein
- Prüfen Sie, ob die Leerlaufspannung der PV-Anlage den Anforderungen entspricht (beziehen Sie sich auf Kapitel 6)
- Prüfen Sie, ob die Leerlaufspannung des öffentlichen Netzes in etwa dem Nennwert entspricht.
- Prüfen Sie, ob die Verbindung vom AC-Kabel und dem Netz korrekt ist, wenn das Netz benötigt wird.
- Komplette Verbindung der PV-Module.
- Prüfen Sie, ob alle Sicherungen (nur angewendet, wenn Netz benötigt),
 Batteriesicherungen und DC-Trennschalter richtig installiert sind.

Schritt 2: Schalten Sie den Batterietrennschalter (Sicherung) an, danach den DC-Freischalter der PV-Anlage. Jetzt schließen Sie den AC-Trennschalter an. Jetzt ist der Wechselrichter in Betrieb. Es wird aber noch kein Strom zu den Verbrauchern geschalten, denn:

- Im LCD Display sollte der aktuelle Status sichtbar und die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen sein. Nach Betätigen des "ON" Knopfes für 1 Sekunde und nachdem der Wechselrichter das öffentliche Netz erkennt, wird der Strom zu den Verbrauchern geschalten. Ist kein öffentliches Netz vorhanden oder nicht verfügbar, drücken Sie einfach den "ON" Knopf für 3 Sekunden. Dann unterstütz der WR die Verbraucher entweder aus der PV-Anlage oder den Batterien.
- Wenn die rote LED aufleuchtet, oder Warnungen/Fehler im LCD Display angezeigt werden, besteht ein Problem bzw. Fehler. Bitte kontaktieren Sie Ihren Installateur.

Schritt 3:

Installieren Sie die Überwachungssoftware auf Ihrem PC/Notebook wie folgt:

- 1. Installieren Sie die SolarPower Software von der im Lieferumfang enthaltenen CD-Rom.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Software zu installieren.
- 3. Nach erfolgtem Neustart, finden Sie neben den Zeit-/Datumsangaben in der Startleiste das Icon für den Schnellstart.

11. Betrieb


11-1. Display/Interface



Dieses Display wird über die vier Knöpfe bedient.

Hinweis: Für die genaue Überwachung und Messung der Stromproduktion und –verbrauche, stellen Sie Datum und Uhrzeit mit der PC-Software ein und prüfen Sie diese wenn möglich monatlich. Wie das durchgeführt wird, entnehmen Sie bitte dem der Software beiliegenden Handbuch.

11-2. LCD Informationsübersicht



Display	Funktion
8.8.8 Vec	Anzeige von: AC Eingangsspannung oder Frequenz Vac: Volt, Hz: Frequenz
AC OUTPUT KW 1992 1992 1992	Anzeige von: AC Ausgangsstrom, Spannung, Frequenz oder Verbraucher in % KW: Leistung, Vac: Volt, Hz: Frequenz, %: Verbraucher in Prozent

PV INPUT	Anzeige von: PV-Spannung oder Leistung Vac: Volt, KW: Leistung
BATTERY CAPACITY 888 % Voit	Anzeige von: Batteriespannung oder Ladung in Prozent Volt: Spannung, %: Ladung in Prozent
CHARGING CURRENT	Anzeige von: momentaner Ladestrom der Batterien
\triangle	Zeigt eine Warnung an
ERROR	Zeigt einen Fehler an
	Zeigt Fehler- oder Warnungscode an
DATA RECORD FROM 88+88+88 DATE: YY-MM-DD TIME: HH: MM: SS	Zeigt Datum und Zeit an. Zeigt auch Datum und Zeit eines Abfragezeitraums der Stromproduktion an
SOLAR PV ARRAY	Zeigt an, dass PV-Anlage angeschlossen ist. Blinkt, wenn die Eingangsspannung außerhalb des möglichen Bereichs liegt.
UTILITY	Zeigt das öffentliche Netz an. Blinkt, wenn die Spannung oder Frequenz nicht im möglichen Bereich liegt.
DEATTERY	Zeigt den Batterieladezustand an. Die Striche zeigen die Kapazität an.
O BATTERY	Blinkt das Zeichen BATTERY ist keine Batterie angeschlossen.
DEATTERY	Blinkt das Zeichen 🗘 zeigt dies an, dass die Spannung der Batterie zu niedrig ist.
LOAD	Zeigt an, dass der Verbraucherkreis aktiviert ist und der WR Strom zur Verfügung stellt.
	Zeigt an, dass der AC-Ausgang für Lasten aktiviert ist, aber es wird kein Strom Wechselrichter zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zeitpunkt sind keine Batterien und das Dienstprogramm verfügbar. Nur die PV-Leistung ist vorhanden, aber diese ist nicht in der Lage die Leistung für die angeschlossenen Verbraucher zu bringen.
OVERLOAD	Zeigt eine Überlastung des Verbraucherkreises an
TOTAL BERGY GENERATED TOTAL BERGY GENERATED Kwh tCO2e DAY MONTH YEAR	Zeigt die gesamte erzeugte und abgegebene Leistung an

11-3. Funktionen der Knöpfe

Knopf	Bedienung	Funktion
ENTER (ON	Kurz drücken	Start Abfragemenü Im Abfragemenü, drücken Sie diese Taste um die Auswahl oder das Ende zu bestätigen.
ENTER/ON	Halten Sie den Knopf für ca. 1 Sek., wenn öff. Netz vorhanden, oder 3 Sek. ohne öff. Netz	Der Wechselrichter ist in der Lage, die angeschlossene Last über den AC-Ausgang zu versorgen.
ESC/OFF	Kurz drücken Halten Sie den Knopf, bis das Signal gleichmäßig ertönt	Zurück zum vorherigen Menü Abschalten der AC- Verbraucherleitung "LOAD"
Up	Kurz drücken	Markiert letzte Auswahl oder erhöht den Wert
Down	Kurz drücken	Im Abfragemenü, wird nächste Selektion ausgewählt oder der Wert gesenkt Alarm stummschalten im Standbymodus oder Batteriemodus

Hinweis! Leuchtet das LCD Display nicht, müssen Sie zur Aktivierung einen beliebigen Knopf drücken. Im Falle eines Fehlers wird ein kontinuierlicher Ton abgegeben, dieser kann mit jedem Knopf stumm geschalten werden.

11-4 Bedienung des Abfragemenüs


Das Display zeigt die eingestellten Werte an. Diese Anzeige kann verändert werden, in dem das Abfragemenü gestartet wird. Mit der "ENTER" Taste wird das Menü gestartet.

Hier stehen 7 Abfragen zur Verfügung:


- 1. Spannung oder Frequenz des AC Eingangs
- 2. Frequenz, Spannung, Leistung oder Verbraucher in % am AC Ausgang
- 3. Leistung oder Spannung der PV-Anlage am Eingang
- 4. Batteriespannung oder Kapazität in %
- 5. Datum und Uhrzeit
- 6. Heute erzeugte oder gesamterzeugte Energie
- 7. Abfragemodus der erzeugten Energie

Änderung der Anzeige


• Eingangsspannung oder Frequenz des AC-Eingangs :




• Frequenz, Spannung, Leistung oder Prozent des AC-Ausgangs




Eingangsspannung oder Leistung der PV Anlage




• Spannung oder Kapazität der Batterie in Prozent




Datum und Uhrzeit



• Heute erzeugte oder insgesamt erzeugte Energie




Abfragemodus der produzierten Leistung



LCD Display:




Generierte Energie für einen bestimmten Monat



LCD Display:



Generierte Energie für ein bestimmtes Jahr




LCD Display:



Betriebsmodus und Displayansicht


Bespiel 1: Wechselrichter ist an das Netz angeschlossen und arbeitet im DC/INV Betrieb

LCD Display	Beschreibung
SOLAR MPPT V SOLAR PV ARRAY UTILITY LOAD	Der WR liefert Strom zu den Verbrauchern am AC-Ausgang. Die PV-Leistung ist ausreichend um die Batterien zu laden, Strom für die Verbraucher zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig wird überschüssige Energie ins öffentliche Netz zurückgespeist.
SOLAR PV ARRAY DC BATTERY UTILITY LOAD	Der WR liefert Strom zu den Verbrauchern am AC-Ausgang. PV-Strom lädt die Batterien. Gleichzeitig versorgen der PV-Strom und das Netz die angeschlossene Last.
SOLAR PV ARRAY UTILITY LOAD LOAD	Der WR liefert Strom zu den Verbrauchern am AC-Ausgang. PV-Strom ist vorhanden, jedoch nicht ausreichend, um die Batterien zu laden. Der PV-Strom und das Netz laden die Batterien gleichzeitig. Zusätzlich versorgt das Netz die angeschlossene Last.
SOLAR MPPT V S	Eine Last ist nicht vorhanden. Die PV-Leistung ist ausreichend, um die Batterien zu laden und Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen.




Wechselrichtermodus

Der Wechselrichter arbeitet im DC/INV-Betrieb und ist nicht mit dem Netz verbunden.



Bypassmodus

Der Wechselrichter arbeitet ohne DC/INV Betrieb, Verbraucher ist vorhanden.



Standbymodus

Der Wechselrichter arbeitet ohne DC/INV Betrieb, Verbraucher nicht vorhanden

LCD Display	Beschreibung
SOLAR MPPT V SOLAR PV ARRAY BATTERY	Die Wechselrichterfuktion ist deaktiviert. Das Netz ist nicht angeschlossen oder nicht verfügbar. Eine Last ist nicht vorhanden. Batterie wird durch PV Strom geladen.
UTILITY	
SOLAR PV ARRAY BATTERY UTILITY WITH THE CONTROL OF THE CONTROL	Die Wechselrichterfuktion ist deaktiviert. Eine Last ist nicht vorhanden. PV nicht angeschlossen oder nicht verfügbar. Die Batterien werden durch das Netz geladen.
SOLAR PV ARRAY DESTINATION OF THE PROPERTY OF	Die Wechselrichterfuktion ist deaktiviert. Netz und PV nicht angeschlossen oder nicht vorhanden. Batterie ist angeschlossen, eine Last jedoch nicht verhanden.

12. Lademanagement

Ladespannung/-strom	Standard- wert	Hinweis
Max. Ladestrom	25A	Kann per Software von 5Amp bis 25Amp eingestellt werden.
Ausgleichsladespannung(default)	54.0 Vdc	Kann per Software von 50Vac bis 56Vdc eingestellt werden.
		= Ladespannung + 2Vdc.
		Die max. Ladeschlussspannung ist
Max. Ladeschlussspannung (default)	56.0 Vdc	57 Vdc. In diesem Falle ist die Ladespannung auf 56 Vdc zu setzen. Auch in diesem Fall
		werden die 57Vdc nicht
		überstiegen.
Battery Überladungsschutz	59.0 Vdc	
Der Ladeprozess basiert auf	U	
folgenden Grundeinstellungen.	Bulk Voltage	
3 Stufen:	Float Voltage	
1 – max. Ladespannung wird	E	tulk Absorption Floating → time
gesteigert bis 56 Vdc;	ļ †	
2- Ladespannung bleibt auf 56 Vdc		
bis der Ladestrom auf 5 A sinkt;		
3- Rückgang auf die Ausgleichsladespannung von 54 Vdc		time


Der Wechselrichter kann mit Blei-Säure, Gel oder NiCD Batterien betrieben werden. Entnehmen Sie der unten angeführten Liste die empfohlenen Ausgleichsladespannungen für den jeweiligen Batterietyp.

Batterietyp	Empfohlene Ausgleichsladespannung
Blei-Säure-Batterie	53.6 V
Gel-Batterie	54.0 V
NiCd-Batterie	56.0 V

Wenn Sie Blei-Säure-Batterien verwenden, konfigurieren sie den max. Ladestrom nach folgender Formel: Batteriekapazität (Ah) x 0,2.

Beispiel: Sie verwenden eine 125Ah Batterie, dann muss der Ladestrom wie folgt berechnet werden: $125 \times 0.2 = 25(A)$.

Bitte verwenden sie Batterien mit einer Mindestkapazität von 25Ah, weil der einstellbar Mindestwert für den max. Ladestrom ist 5Ah. Verwenden Sie Lithium-Eisen, Gel oder NiCD Batterien, wenden Sie sich an Ihren Betreuer betreffend der korrekten Einstellungen. Hier sehen Sie das Konfigurationsfenster der Software:



13. Wartung & Reinigung

Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen Ihr System, anhand der angeführten Checkliste:

- Prüfen Sie alle Anschlüsse auf festen Sitz und Sauberkeit.
- Bevor Sie den Wechselrichter reinigen, stellen Sie sicher, dass alle Leitungen von und zum Wechselrichter ausgeschalten sind.
- Reinigen Sie den Wechselrichter bei jeder Art von Verschmutzung am besten während der kühlen Tageszeiten.
- Regelmäßige Überprüfungen des gesamten Systems inkl. Kabel, Sicherungen und WR selbst stellen einen langen, reibungslosen Betrieb sicher.

WARNUNG: Es gibt keine vom Betreiber auszutauschenden Teile an diesem Wechselrichter. Öffnen Sie niemals den Wechselrichter selbst oder versuchen Reparaturen auszuführen.

Batteriewartung

- Die Wartung der Batterien sollte von fachkundigem Personal und unter den erforderlichen Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.
- Bei einem Batteriewechsel, sollten nur der gleiche Batterietyp, gleiche Azahl von Batterien und Batteriebänke getauscht werden.
- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten bei Arbeiten mit den Batterien beachtet werden:
 - a) Legen Sie Uhren, Ringe oder andere metallische Objekte ab.
 - b) Verwenden Sie Werkzeug mit isolierten Griffen.
 - c) Tragen Sie Gummihandschuhe und -stiefel.
 - d) Legen Sie keine Werkzeuge order metallische Teile auf die Batterien.
 - e) Trennen Sie zunächst die Verbindung mit der Ladequelle (Wechselrichter), danach die Verbindungen an den Batterieanschlüssen.
 - f) Überprüfen Sie, ob die Batterien versehentlich geerdet sind. Falls ja, Trennen Sie die entsprechende Verbindung. Das unbeabsichtigte Berühren einer geerdeten Batterie kann einen schweren elektrischen Schlag zur Folge haben Dieses Risiko kann duch Beseitigung der Erdverbindung erheblich reduziert werden.

Achtung: Eine Batterie stellt ein Risiko für Stromschläge und Kurzschlussstrom dar.

<u>Achtung</u>: Bringen Sie die Akkus nicht mit Feuer in Verbindung. Die Akkus könnten explodieren.

<u>Achtung</u>: Beschädigen oder öffnen Sie die Batterien nicht. Das austretende Elektrolyt ist schädlich für Haut und Augen. Es kann giftig sein.

14. Fehlerbehebung

Werden am Display keine Fehler oder Warnungen angezeigt, überprüfen Sie ob die PV-Anlage korrekt angeschlossen ist.

14-1. Liste der Warnungen

Es gibt 21 Warnungen. Wenn eine Warnung auftritt, sehen Sie dieses Icon im Display blinken. Außerdem wird im Fehlercodefeld "WR" angezeigt. Sie sollten diese Warnungen mit Hilfe der Software auslesen und prüfen. Im Falle von immer wieder auftretenden Warnungen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Warnung	Icon (blinkend)	Beschreibung
CPU is performing the auto-correction of AD signals.	A	Anpassungen werden durchgeführt. Bitte Warten.
Data saving failure.	\triangle	Fehler im Flashspeicher.
Input PV is found lost.	\triangle	PV-Spannung ist nicht im zulässigen Bereich.
PV input voltage reads low.	\triangle	PV-Eingangsspannung ist zu niedrig um den WR zu initiieren.
An Error occurred in the CPU initialization	\triangle	Fehler bei der CPU-Initialisierung während der Startphase.
Power grid voltage exceeds	\triangle	Die AC-Spannung des öff. Netzes liegt
the upper threshold		oberhalb zulässigem Arbeitsbereich.
Power grid voltage falls	\triangle	Die AC-Spannung des öff. Netzes liegt
below the lower treshold		unterhalb zulässigem Arbeitsbereich.
Power grid frequency exceeds the upper threshold	\triangle	Die Netzfrequenz liegt oberhalb zulässigem Arbeitsbereich.
Power grid frequency falls	\triangle	Die Netzfrequenz liegt unterhalb zulässigem
below the lower threshold		Arbeitsbereich.
Power grid-connected	\wedge	Durchschnittsspannung des öff. Netzes hat die
average voltage exceeds the		Obergrenze überschritten.
maximum threshold		
Emergent grid disconnection	\wedge	Öff. Netz ist nicht verfügbar.
Battery voltage is too low.	\triangle	Batteriespannung ist unter 42V.
Low battery	\triangle	Batteriespannung liegt unterhalb eingestelltem Mindestwert oder die Batteriespannung ist unter 42V.

Battery is disconnected.	\triangle	Batterie ist nicht angeschlossen oder kann nicht erkannt werden.
End of battery discharge.	\triangle	Entladeschlussspannung ist erreicht oder
		Batteriespannung ist unter 42V.
Overload	\triangle	Überlast – zu hohe Last an der
		Verbraucherseite – LOAD
Over temperature alarm	\triangle	Interen Wechselrichter Temoperatur zu hoch
No electrical ground	\triangle	Erdung nicht verfügbar oder fehlerhaft

14-2. Fehlercodes

Im Falle eines Fehlers, blinkt das Icon ERROR im Display. Im Folgenden finden Sie die Bedeutung des Fehlercodes:

Situation				
Fehler code	Fehlergrund	Icon (blinkend)		Lösung
01	DC Spannungs zu hoch	ERROR	1.	AC Trenner öffnen, danach DC Trenner öffnen
02	DC Spannung zu niedrig	ERROR	2.	Wenn das LCD Display aus ist, zuerst den DC Trenner
03	DC Spannung softstart time-out	ERROR		schliessen. Am Display ist nun "no Utility" sichtbar.
04	Inverter soft-start ist unterbrochen	ERROR	3.	Jetzt den AC Trenner schließen. Nach 300 Sekunden sollte sich
05	Ein Wechselrichter Überstromproblem liegt vor	ERROR	4.	das System automatisch auf das öff. Netz schalten. Besteht der Fehler weiter,
07	Ein Relaisfehler wurde erkannt.	ERROR		wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
08	DC Komponenten übersteigen das obere Limit.	ERROR		
11	PV-Strom (A) zu hoch	ERROR		
14	WR DC Komponenten übersteigen die max. Werte	ERROR		
16	Leckstrom CT Fehler	ERROR		
06	Überhitzungsfehler	ERROR	1.	Die interne Temperatur ist höher als erlaubt.
			2.	Lassen Sie den Wechselrichter auf Raumtemperatur abkühlen.
			3.	Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

	Situation		
Fehler code	Fehlergrund	Icon (blinkend)	Lösung
09	PV Spannung übersteigt die Obergrenze	ERROR	 Messen Sie die Leerlaufspannung der PV Anlage, diese darf nicht höher als 500Vdc sein. Sollte die Leerlaufspannung unter 500Vdc liegen und der Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
10	Wechselrichter Betriebsstromversorgung fehlerhaft	(ERROR)	 Schalten Sie den Wechselrichter ab. Starten Sie den Wechselrichter neu. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
12	Erdungsstrom übersteigt Obergrenze	ERROR	 Der Erdungsstrom ist zu hoch. Trennen Sie zuerst die AC-Seite und dann die DC-Seite. Nachdem das LCD-Display nichts mehr anzeigt, prüfen Sie ob die Erdung ordnungsgemäß befestigt ist. Ist die Erdleitung ok, schließen Sie den DC-Trenner. am LCD-Display sollte "no Utility" sichbar sein, jetzt schließen Sie den AC Trenner. Nach spätestens 300 Sekunden sollte der WR das öff. Netz automatisch zuschalten. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

Situation			
Fehler code	Fehlergrund	Icon (blinkend)	Lösung
13	PV Isolationswiderstand ist zu gering	ERROR	 Prüfen Sie den Widerstand zwischen Plus- und Minuspol der PV-Anlage, dieser sollte größer als 1MΩ sein. Ist der Widerstand kleiner als 1MΩ, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
15	Lesefehler zwischen Haupt- und Zweitkontroller	ERROR	Trennen Sie zuerst die Ac-Seite und dann die DC-Seite.
17	Kommunikation zwischen Haupt- und Zweitkontroller ist unterbrochen	ERROR	Nachdem das LCD-Display nichts mehr anzeigt, schließen Sie den DC-Trenner, am
20	Fehler im DC-Zwischenkreis	ERROR	LCD-Display sollte "No Utility" sichtbar sein. Jetzt
21	Fehler bei Softstart der Batterieentladung	ERROR	schließen Sie den AC-Trenner. Nach 300 Sekunden sollte der WR das öff. Netz automatisch schalten. 3. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
22	Ladespannung zu hoch	ERROR	 Prüfen Sie die Verbindung zwischen Batterie und Wechselrichter. Prüfen Sie den Zustand der Batterien. Jetzt starten Sie den Wechselrichter wieder. Besteht der Fehler weiterhin, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

erneut.	23	Überlastfehler	ERROR	2.	Verbraucher. Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtleistung der Verbraucher die max. Leistung des WR von 3kW nicht übersteigt. Starten Sie den WR
---------	----	----------------	-------	----	---

Situation				
Fehler code	Fehlergrund	Icon (blinkend)	Lösu	ng
24	Batterie nicht angeschlossen	ERROR	in Ordnung i 2. Besteht der weiterhin, w	zwischen Wechselrichter ist.
25	Wechselrichterstrom ist seit längerer Zeit zu hoch	ERROR	 Entfernen Si Verbraucher. 	e einige
26	Kurzschluss am Wechselrichter	ERROR	 Schalten Sie Trennen Sie AC-Seite, da und zuletzt o Verbrauchen Prüfen Sie d Verbrauchen Nach Behebr Fehlers, scha PV- sowie de Batterietren Schalten Sie ein. Besteht der weiterhin, w 	den WR ab. zuerst die nn die DC-Seite die seite. en stromkreis. ung des alten Sie den en ner wieder ein. den WR wieder
27	Lüfterfehler	ERROR	 Prüfen Sie o laufen könne 	b die Lüfter frei en.

Laufen diese frei, schalten Sie den WR ab und starten diesen wieder.
3. Wenn die Lüfter stoppen oder die Fehlermeldung erneut aftritt, wenden Sie
sich bitte an Ihren Installateur.

15. Technische Spezifikationen

Modell		HX-Serie 3 kW
Nennleistung		3000 W
PV-Eingang (DC)	PV-Nennspannung	360 VDC
	PV-Maximalspannung	500 VDC
	StartSpannung / Initial Speisespannung	116 VDC / 150 VDC
	MPPT-Spannungsbereich	250 VDC ~ 450 VDC
	Maximaler PV-Strom	13 A
AC-Eingang (Netzanschluß)	Zulässiger Eingangsspannungsbereich	184 - 265 VAC
	Nennfrequenz	50 / 60 Hz
	AC Eingangsleistung	5100 VA / 5100 W
	Maximaler AC Eingangsstrom	30 A
	Einschaltstrom	30 A
	Maximaler Powerfactor	0,9 führend – 0,9 zögernd
AC-Ausgang	Ausgangsnennspannung	230 VAC
	Ausgangsspannungsbereich	184 ~ 265 VAC
	Ausgangsfrequenzbereich	47,5 ~ 51,5 Hz bzw. 59,3 ~ 60,5
	Ausgangsnennstrom	13 A
	Einschaltstrom	17 A
	Überstromschutz max.	51 A
Ausgang Batteriebetrieb	Ausgangsnennspannung	208/220/230/240 VAC
	Ausgangsfrequenz	50 / 60 Hz (Autosensing)
	Spannungsform	Sinus
	Ausgangsleistung	3000 VA / 3000 W

	Überlastfähigkeit	>110% für max. ca. 1 min. /
		>150% für max. ca. 30 sek
		>200% sofortige Abschaltung
	Ausgangsstrom	14,4 A / 13,6 A / 13 A / 12,5 A
	Wirkungsgrad (DC > AC)	92%
Batterien & Ladegerät	DC Nennspannung	48 VDC
	Batteriestrom max.	82 A
	Ladestrom max.	25 A
	Allgemeine Daten	
Größe/Gewicht	Abmessungen (H x B x T in mm)	515 x 438 x 117
	Nettogewicht (kg)	15,57
	Schutzklasse	I
	Schutzart	IP 30
Kommunikation	Schnittstellen	RS232 / USB
	Slot für Erweiterungskarten	Optional verfügbare Karten: SNMP,
		Modbus
Umgebungsbedingungen	Luftfeuchte	0 ~ 90% RH (nicht kondensierend)
	Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
	Betriebshöhe	0 ~ 1000 m*
Prüfungen / Normen	Sicherheit	EN 62040-1, EN 62109-1, EN
		62109-2,
		VDE-AR-N-4105, VDE 0124-100,
		VDE 0126-1-1
	EMV	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN
		61000-3-2, EN 61000-3-3
	Prüfungen	CE